

## Waschen

### Wäschemenge

- Für kleine, dünne oder delikate Wäschestücke wie Söckli, Miederwaren, Dessous, usw. sog. Wäschesäcklein verwenden um Beschädigungen an den Textilien und der Maschine zu verhindern. (s. Verkauf – Zubehör)
- Bei Baumwollprogrammen darf man das volle Trommelvolumen ausnützen. Bei Sonderprogrammen wie bspw.: Feinwäsche, Wolle, Seide, Hand, Sport, Outdoor, etc. sollte man die Füllmenge reduzieren.
- Trommelvolumen gem. Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. Ueberfüllte Maschinen reinigen infolge der geringeren Reibung schlechter und das Waschmittel, insbesondere Tabs, löst sich schlecht auf und hinterlässt entsprechende Spuren.
- Grosse Einzelstücke wie Decken, Schlafsäcke, Kissen und Duvets, Bettvorlagen, Badezimmer Teppiche usw. nur waschen wenn entsprechend gekennzeichnet.